

## 1. TB6612 使用说明

单片机的 10 引脚的输出电流很小,直流电机是大电流感性负载,正常单片机 10 口是带不动电机的。所以我们无法直接使用单片机控制电机的转速和转向。为了能用单片机控制电机,需要功率放大器,常规的的办法是在两者之间加一个电机驱动电路,由单片机通过控制电机驱动电路来驱动电机。 上文说了我们采用的是 TB6612FNG。TB6612FNG是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动器件,它具有大电流 MOSFET-H 桥结构,双通道电路输出,可同时驱动 2 个电机。TB6612FN只需要外接电源滤波电容即可直接使用,模块可设计的小巧,节省我们的安装空间。


TB6612FNG 电机驱动芯片的主要特性:

驱动电压:最大支持 15V

输出电流: 1.2A(连续)/3.2A(峰值)

工作模式: 支持正转/反转/刹车/停止四种模式

封装尺寸: SSOP24, 0.65mm 引脚间距



根据上面原理图进行接线,VM 引脚接低于 15v 的电源输入(注意高于 15v 会直接烧坏驱动),VCC 引脚可接 3.3v 或者 5v 是内部逻辑供电,三个 GND 地线引脚互相接通,接其中一个即可。另外,STBY 要接 5v,模块才能正常工作。

A01 和 A02 分别别到电机的 + 和 -, 然后通过 PWMA、AIN1、AIN2 控制电机。其中, PWMA 接到单片机的 PWM 引脚, 一般 10Khz 的 PWM 即可, 并通过改变占空比来调节电机的速度。AIN1、AIN2 两个引脚一般接单片机的 GPIO 引脚, 用来控制电机的正反转, 下面是真值表:

AIN1	0	1	0
AIN2	0	0	1
转动方式	停止	正转	反转

## 我们可以按照以下方式接线,通过简单的方法来使用 TB6612FNG 测试电机转动:

VM 直接接电池正极(注意: 电压 < 15v);

当 AIN1 接 5v、AIN2 接 GND、PWMA 接 5v, 这样相当于控制电机满占空比正转;

当 AIN1 接 GND、AIN2 接 5v、PWMA 接 5v,这样相当于控制电机满占空比反转。